

## Hexagon screw driver Set 六角螺絲起子組

1. 2. Please switch the knob on the bottom and choose which type of screw driver you need.

3. Insert the screw driver to the arrow mark.

1. 先將旋鈕孔位轉至需要的尺寸位置。
2. 板手即可由洞口取出。
3. 將前端鐵片下壓，板手即可放入孔內，並將板手插入至選定尺寸的箭頭以上，即可使用。

